

相机型号 Mode	相机款式 Type	机顶闪光灯Camera Flashes							2.4G主控机顶闪光灯2.4G Transmitter & Receiver Flash Units							AF辅助对焦灯 Auto Focus Assist Beam	备注Note
		TTL闪光控制TTL Flash			M闪光控制M Flash			重复闪光 Multi Flash	TTL闪光控制TTL Flash			M闪光控制M Flash			重复闪光 Multi Flash		
		前帘同步 Front-curtain Sync	后帘同步 Rear-curtain Sync	高速同步 HSS	前帘同步 Front-curtain Sync	后帘同步 Rear-curtain Sync	高速同步 HSS		前帘同步 Front-curtain Sync	后帘同步 Rear-curtain Sync	高速同步 HSS	前帘同步 Front-curtain Sync	后帘同步 Rear-curtain Sync	高速同步 HSS			
X-Pro2	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
X-T20		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
X-T2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
X-T1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GFX50s		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GFX50R		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
X-T30		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
X-T4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
X-T2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
X-H3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
X-T5	B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
X-S20		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
X-Pro1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
X-T10		✓	不支持 Unavailable	不支持 Unavailable	✓	不支持 Unavailable	不支持 Unavailable	✓	不支持 Unavailable	不支持 Unavailable	✓	不支持 Unavailable	不支持 Unavailable	✓	不支持 Unavailable	不支持 Unavailable	
X-E1		✓			✓			✓									
X-A3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
X100F	C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	不支持 Unavailable	不支持 Unavailable	✓	✓	不支持 Unavailable	不支持 Unavailable	不支持 Unavailable	不支持 Unavailable
X100T		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	不支持 Unavailable	不支持 Unavailable	✓	✓	不支持 Unavailable	不支持 Unavailable	不支持 Unavailable	不支持 Unavailable

索尼相机兼容性列表A/Compatible Sony Camera Models A

神牛机顶闪光灯（索尼款） / Godox Camera Flashes: TT350S、V350S

相机型号 Mode	相机款式 Type	机顶闪光灯Camera Flashes						2.4G主控从属闪光灯2.4G Transmitter & Receiver Flash Units										AF辅助对焦灯 Auto Focus Assist Beam	备注Note
		TTL闪光控制TTL Flash			M闪光控制M Flash			重复闪光 Multi Flash	TTL闪光控制TTL Flash			M闪光控制M Flash			重复闪光 Multi Flash				
		前帘同步 Front-curtain Sync	后帘同步 Rear-curtain Sync	高速同步 HSS	前帘同步 Front-curtain Sync	后帘同步 Rear-curtain Sync	高速同步 HSS		前帘同步 Front-curtain Sync	后帘同步 Rear-curtain Sync	高速同步 HSS	前帘同步 Front-curtain Sync	后帘同步 Rear-curtain Sync	高速同步 HSS					
α77II	单反相机 SLR Cameras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
α99		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
α77		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
α350		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DSC-RX10	固定镜头相机 Cameras with Fixed Lens	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	不支持 Unavailable	
α6000	微单相机 Mirrorless Cameras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
α9		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
α9III		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
α7R		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
α7RII		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
α7M3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
α7RIII		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
α7RIV		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
α7MIV		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
α7R5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
α6400		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
α6500		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ZV-E10		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

索尼相机兼容性列表B/Compatible Sony Camera Models B

神牛机顶闪光灯（索尼款） / Godox Camera Flashes: MF-R76S/TT685S/TT685IIS/V860IIS/V860IIIS/V1S/V1ProS/V100 S/V480 S/IT30Pro S

注：V480 S / IT30Pro S不具备对焦辅助功能。

Note: V480 S and IT30Pro S do not support focus assist beam.

相机型号 Mode	相机款式 Type	机顶闪光灯Camera Flashes						2.4G主控从属闪光灯2.4G Transmitter & Receiver Flash Units										AF辅助对焦灯 Auto Focus Assist Beam	备注Note
		TTL闪光控制TTL Flash			M闪光控制M Flash			重复闪光 Multi Flash	TTL闪光控制TTL Flash			M闪光控制M Flash			重复闪光 Multi Flash				
		前帘同步 Front-curtain Sync	后帘同步 Rear-curtain Sync	高速同步 HSS	前帘同步 Front-curtain Sync	后帘同步 Rear-curtain Sync	高速同步 HSS		前帘同步 Front-curtain Sync	后帘同步 Rear-curtain Sync	高速同步 HSS	前帘同步 Front-curtain Sync	后帘同步 Rear-curtain Sync	高速同步 HSS					
α77II	单反相机 SLR Cameras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	不支持 Unavailable		
α99		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
α77		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
α350		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
DSC-RX10	固定镜头相机 Cameras with Fixed Lens	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
α7R	微单相机 Mirrorless Cameras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	不支持 Unavailable		
α6400		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
α6500		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
α6000		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
α7RII (4.0)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
α7RIII		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
α7M3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
α9		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
α7RIV		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
α7R5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
α7MIV		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ZV-E10		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
A9III	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
A7C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
A7CII	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

奥林巴斯/松下相机兼容性列表/Compatible Olympus and Panasonic Camera Models

神牛机顶闪光灯（奥林巴斯/松下款） / Godox Camera Flashes: V1ProO、V1O、V860IIIO、V350O、TT685IIO、TT685O、TT350O、V100 O、V480 O、iT30Pro O

注：V480 O / iT30Pro O不具备对焦辅助功能。

Note: V480 O and iT30Pro O do not support focus assist beam.

相机型号 Mode	相机款式 Type	机顶闪光灯 Camera Flashes							2.4G主控从属闪光灯 2.4G Transmitter & Receiver Flash Units										AF辅助对焦灯 Auto Focus Assist Beam	备注Note
		TTL闪光控制TTL Flash			M闪光控制M Flash			重复闪光 Multi Flash	TTL闪光控制TTL Flash			M闪光控制M Flash			重复闪光 Multi Flash					
		标准Standard	2nd-C	SYNC	标准Standard	2nd-C	SYNC		标准Standard	2nd-C	SYNC	标准Standard	2nd-C	SYNC						
E-M1	奥林巴斯相机 Olympus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	不支持 Unavailable			
PEN-F		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
E-M10II		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
E-PL8		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
E-P5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
E-M10III		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
GH4	松下相机 Panasonic	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
LX100		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
DMC-GF1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
DMC-G85		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
DMC-GX85		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
DMC-LX100		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
DMC-FZ2500GK		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
S1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

宾得相机兼容性列表/Compatible Pentax Camera Models

神牛机顶闪光灯（宾得款） / Godox Camera Flashes: V1P、V860IIIP、TT685IIP、TT350P

相机型号 Mode	相机款式 Type	机顶闪光灯 Camera Flashes							2.4G主控从属闪光灯 2.4G Transmitter & Receiver Flash Units										AF辅助对焦灯 Auto Focus Assist Beam	备注Note
		TTL闪光控制 TTL Flash						重复闪光 Multi Flash	TTL闪光控制 TTL Flash			M闪光控制 M Flash			重复闪光 Multi Flash					
		前帘同步 Front-curtain Sync	后帘同步 Rear-curtain Sync	高速同步 HSS	前帘同步 Front-curtain Sync	后帘同步 Rear-curtain Sync	高速同步 HSS		前帘同步 Front-curtain Sync	后帘同步 Rear-curtain Sync	高速同步 HSS	前帘同步 Front-curtain Sync	后帘同步 Rear-curtain Sync	高速同步 HSS						
K-50	宾得相机 Pentax	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	不支持 Unavailable	✓	✓	✓	不支持 Unavailable	✓	✓	✓	✓		
K-S2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓				
K-1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓				
K-3II		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓				
645Z		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓				
KP		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓				
K-70		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

1. 此表格仅列举目前已测试的相机型号，未涵盖所有相机。其他相机型号，用户可自行测试。

2. 本公司保留未来修改此表格内容的权利。

1. This table only lists the tested camera models, not all cameras. For the compatibility of other camera models, a self-test is recommended.

2. Rights to modify this table are retained.